

Linksys ingesteld op auto dhcp




Alle wifi klanten/computers in huis aan de Linksys

Wat is het probleem:
Ik zie de nas niet op de computers, maar ook niet op de tv/dvd/pvr. Voor de plaatsing van de linksys zag ik de nas wel op de TV etc en via de wifi van de ubee

Wat wil ik: ik wil de nas kunnen zien op alle apparaten in weergegeven configuratie

Coax Kabel



Ingesteld volgens ziggo [instelling](#)

Ubee:
Lan1: Linksys EA4500
Lan2: via NetgearXAVB 5004 de TV/DVD/PVR
Lan 3: NAS

